

## پیشہ ورانہ حفاظت اس پر لازمی عمل کیا جائے کارکنوں کے لیے اہم حفاظتی اصول

### کرنے کے حادثات سے بچاؤ کے حفاظتی اصول

#### کرنے کے حادثات: اسکیفولڈنگ / ورک پلیٹ پر کام کے دوران

- اسکیفولڈنگ پر تمام کام اور نقل و حرکت صرف ورک پلیٹس کے اوپر کی جائے
- اسکیفولڈنگ پر نصب حفاظتی گارڈریل کو پار نہ کریں اور نہ ہی بلا اجازت کھولیں
- اگر حفاظتی گارڈریل عارضی طور پر کھولی جائے تو حفاظتی بارس اور حفاظتی ہیلمٹ پہنا لازمی ہے



#### کرنے کے حادثات: پورٹیل اسکیفولڈ پر کام کے دوران

- ڈیوٹی کے دوران حفاظتی بارس اور حفاظتی ہیلمٹ پہنا لازمی ہے، اور بغیر حفاظتی گارڈریل کے پورٹیل اسکیفولڈ پر کام سے انکار کریں
- پورٹیل اسکیفولڈ کی حفاظتی گارڈریل کو نہ پار کریں اور نہ ہی کھولیں
- جب پورٹیل اسکیفولڈ کو منتقل کیا جائے تو ورک پلیٹ سے نیچے زمین پر اتر جائیں



#### کرنے کے حادثات: لٹکی ہوئی اسکیفولڈ (ہینگ اسکیفولڈ) پر کام کے دوران

- ہینگ اسکیفولڈ کی رسی کو مخصوص ہک کے ساتھ مضبوطی سے باندھنا ضروری ہے
- ایک علیحدہ ریسکیور سی نصب کریں اور حفاظتی بارس کو اسی ریسکیور سی کے ساتھ جوڑیں
- بغیر حفاظتی بارس کے ہینگ اسکیفولڈ پر کام سے انکار کریں

#### کرنے کے حادثات: سیڑھیوں پر کام کے دوران

- پورٹیل سیڑھیاں صرف اسی صورت استعمال کریں جب ورک پلیٹس یا گرنے سے بچاؤ کے جال نصب کرنا ممکن نہ ہو
- سیڑھی سے اوپر یا نیچے جاتے وقت سیڑھی کے گرنے یا پھسلنے سے بچاؤ کے اقدامات کریں
- \* گرنے سے بچاؤ: آؤٹ ریگر کی تنصیب یا سہولت کے ساتھ باندھنا؛ دو کارکنوں کی ٹیم میں کام کرنا
- \* پھسلنے سے بچاؤ: اینٹی سلپ پیڈز وغیرہ لگانا
- سیڑھی استعمال کرتے وقت حفاظتی بارس اور حفاظتی ہیلمٹ پہنا لازمی ہے۔

#### کرنے / منہدم ہونے کے حادثات: فارم ورک / لکڑی کے سہاروں پر کام کے دوران

- فارم ورک لکڑی کے سہارے ڈھانچے کے جائزے کے بعد اسمبل ڈرائنگ کے مطابق تیار کیے جائیں
- فارم ورک کی تنصیب یا کھولائی کے دوران گرنے سے بچاؤ کے اقدامات کی تصدیق ضروری ہے
- کنکریٹ ڈالنے کے دوران اگر بگاڑ یا ہٹاؤ (ڈیفارمیشن) نظر آئے تو فوراً جگہ خالی کریں



#### کرنے کے حادثات: اسٹیل فریم پر کام کے دوران

- اسٹیل فریم کے اوپر کام کرتے وقت حفاظتی بارس پہنیں اور مضبوطی سے باندھیں
- اسٹیل فریم اٹھاتے وقت دو ٹیل پیر (سنگل پوائنٹس) استعمال کیے جائیں
- جو اسٹیل فریم جوڑے یا اٹھائے جا رہے ہوں، ان کے نیچے جانے کی اجازت نہیں

#### کرنے / بھٹنے کے حادثات: ایریل ورک پلیٹ فارم پر کام کے دوران

- ورک پلیٹ فارم پر حفاظتی ہیلمٹ اور حفاظتی بارس پہنا لازمی ہے
- ورک پلیٹ فارم سے باہر نہ نکلے
- حد سے زیادہ اونچائی روکنے والے حفاظتی آلات کو بلا اجازت نہ کھولیں اور نہ چلائیں



## ٹکراؤ/ضرب لگنے کے حادثات سے بچاؤ کے حفاظتی اصول

### ٹکراؤ: ایکسیویٹر پر کام کے دوران

- ایکسیویٹر کے آپریٹنگ دائرے میں داخل نہ ہوں
- ایکسیویٹر چلانے والے شخص کے لیے سیٹ بیلٹ باندھنا لازمی ہے
- بالٹی، بریکر یا کلیم شیل لگاتے یا ہٹاتے وقت حفاظتی پن لازماً لگائیں



### ٹکراؤ: ٹرک پر کام کے دوران

- ٹرک سے ٹکر کے خطرے والی جگہوں میں داخل نہ ہوں
- گاڑیوں کے راستے سے نہ گزریں اور گاڑی کے ٹنکران کے اشاروں کی پابندی کریں
- اگر مجبوری میں کارگو باکس پر چڑھنا ہو تو حفاظتی بارنس باندھ کر گرنے سے بچاؤ کریں



### ضرب لگنا: موبائل کرین پر کام کے دوران

- پرانی یا خراب رسی کو ڈیٹنگ رسی کے طور پر استعمال نہ کریں
- کرین کے آؤٹ ریگریٹس جگہ نصب کریں جہاں مٹی کے ٹھٹھے کا خطرہ نہ ہو
- \* مٹی کے ٹھٹھے کے خطرے والی جگہیں: نرم مٹی یا ریت، فٹ پاتھ بلاکس، ڈرپ باکس وغیرہ
- اٹھائے جارہے بوجھ کے نیچے جانا سخت منع ہے

## منہدم ہونے سے بچاؤ کے حفاظتی اصول

### منہدم ہونا: کھدائی کی ڈھلوان پر کام کے دوران

- ٹنکران کی ہدایات کے مطابق طریقہ کار اور احکامات پر عمل کریں
- ٹنکران کے اشاروں کے مطابق رہتے ہوئے کھدائی کی مشینری سے ٹکراؤ سے بچیں
- اگر زمین میں دراڑیں یا زیر زمین پانی کے بڑھنے جیسی علامات نظر آئیں تو فوراً کام روک کر جگہ خالی کریں۔

### کرنے/منہدم ہونے کے حادثات: شینگ ٹبرنگ پر کام کے دوران

- اسمبلی ڈرائنگ میں درج تنصیب کے طریقوں اور احکامات کی لازماً جانچ اور پابندی کریں
- جہاں گرنے کا خطرہ ہو (مثلاً ڈیک پلیٹس کے اوپری حصے پر وہاں حفاظتی بارنس پہنیں
- سامان اٹھاتے وقت دو ٹیل پیسز، رسیوں کی خرابی یا گھساؤ، اور بک ریلیز ڈیوائس کی جانچ کریں

### منہدم ہونا: ناؤر کرین پر کام کے دوران

- ٹنکران کی ہدایات کے مطابق طریقہ کار اور احکامات پر عمل کریں
- سامان اٹھاتے وقت دو ٹیل پیسز، رسیوں کی خرابی اور بک ریلیز ڈیوائس کی جانچ کریں
- اٹھائے جارہے بوجھ کے نیچے خطرناک علاقے میں داخل نہ ہوں

### منہدم ہونا: پائل ڈرائیور/پائل ایکسٹریکٹر پر کام کے دوران

- غیر مجاز افراد کو تنصیب یا کھولائی کے مقام کے قریب نہ آنے دیں
- طریقہ کار اور عمل مکمل طور پر سمجھیں اور ٹنکران کی ہدایات پر عمل کریں
- پائل ڈرائیور کی جانچ کے لیے لیڈر کے اوپری حصے پر جاتے وقت حفاظتی بارنس ضرور پہنیں

### منہدم ہونا: تعمیراتی لفٹ پر کام کے دوران

- لفٹ کا دروازہ داخلے یا خروج کے علاوہ بلا اجازت نہ کھولیں
- تربیلی گاڑیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مجاز وزن سے زائد بوجھ نہ ڈالیں
- لفٹ کے حفاظتی آلات کو بلا اجازت غیر فعال نہ کریں

